

AR-40 自動偵測通訊協定

按鍵操作		印表機列印	說明
			正確將訊號線接上
第一步驟	先關機 按著[LF]鍵重新開機 (On/Off + [LF])	<pre> -----Auto-Set----- Please send data to printer, the printer will output the results immediately, if the printer does not respond, it means that the printer does not receive data. ----- </pre>	啟動自動設定功能
第二步驟		<pre> Result[1]: *1200, 7Bit, Odd, 1Stop Terminate char: CR TEST!! ***** LF key: Accept </pre>	讓儀器(設備)傳送一次列印資料 印表機自動完成設定，並列印出設定結果 若沒有列印，需要檢查訊號線是否正確 左側為自動設定結果
第三步驟	按[LF]鍵		接受此設定

AR-40 自動偵測通訊協定

按鍵操作		印表機列印	說明
			正確將訊號線接上
第一步驟	先關機 按著[LF]鍵重新開機 (On/Off + [LF])	<pre> -----Auto-Set----- Please send data to printer, the printer will output the results immediately, if the printer does not respond, it means that the printer does not receive data. ----- </pre>	啟動自動設定功能
第二步驟		<pre> Result[1]: *1200, 7Bit, Odd, 1Stop Terminate char: CR TEST!! ***** LF key: Accept </pre>	讓儀器(設備)傳送一次列印資料 印表機自動完成設定，並列印出設定結果 若沒有列印，需要檢查訊號線是否正確 左側為自動設定結果
第三步驟	按[LF]鍵		接受此設定