

HTC-203U 操作說明書

一、按鍵說明：

- A. MODE 鍵：電極係數設定鍵、位移鍵。
- B. CAL 鍵：數字上移設定鍵。
- C. ON/OFF 鍵：電源開關。

二、電極常數設定：

- A. 按 MODE 鍵不放，DISPLAY 顯示 (----) 然後放掉 MODE 鍵 DISPLAY 顯示 C=1657 百位數閃爍，按 CAL 鍵，設定千位，百位數數字。
- B. 百位數設定完成，按 MODE 鍵，跳入十位數設定，以此類推。

三、單位變換 ($M\Omega\text{-cm}$ ， $\mu\text{s/cm}$)：

按 CAL 鍵不放，DISPLAY 顯示 (----) 然後放掉 CAL 鍵即可。

四、機器一開機時會自動顯示【電極常數】。